

# Arris TG3442 - Kurzanleitung





### Installation

#### 1. Multimedia-Anschluss:

Verbinden Sie den ARRIS-WLAN-Router (Multimedia-Anschluss (1)) mit der **DATA-Buchse** von Ihrer Multimediadose. Verwenden Sie dazu das beiliegende Koaxialkabel.

2. Stromanschluss:

Schließen Sie den Router (2) mit dem Netzteil an einer Steckdose an.

#### 3. Computer:

Verbinden Sie den Computer mit einem der LAN-Anschlüsse (3) des Routers. Leuchtet die LED des Routers dauerhaft weiß, ist die Internetverbindung hergestellt.

#### 4. Telefon:

An den ARRIS-Router können Sie ein analoges, schnurgebundenes Telefon oder z.B. eine DECT-Basis anschließen. Verwenden Sie dazu den mitgelieferten TAE-Adapter und verbinden Sie diesen mit dem **Steckplatz "Tel1**" und bei zweiter Rufnummer **"Tel2**" auf der Gehäuserückseite.



Die Internet-, WIFI- und Power-LED müssen konstant leuchten.

Ist ein Endgerät über WLAN verbunden, blinkt die WIFI-LED.





### Zugriff auf Ihr Gerät

- 1. Anmelden am Gerät "ARRIS TG3442" Verbinden Sie Ihren Computer mit einem Netzwerkkabel an den Router ARRIS TG3442.
- Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari) und geben Sie folgende IP-Adresse: 192.168.0.1 in die Adressleiste ein und bestätigen dies mit der Eingabetaste.
- In der Startseite des ARRIS Modems, tragen Sie bitte Ihren Benutzernamen sowie das Kennwort ein (3) und bestätigen dies mit der Anmeldung. (Das Kennwort finden Sie auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Routers unter "Preshared Key").
- 4. In der oberen rechten Fensterecke (4), können Sie die Menüsprache ändern.

ARRIS	🔊 Inter	4 net ⊘ Ethernet ⊘ WLAN ⊕ Niedrig Sicherheit			
Benutzername: admin Kennwort:	Melden Sie sich an, um Ihr WLAN-Kennwort anzuzeiger anzuzeigen und zu bearbeiten.	n oder um einzelne Netzwerkeinstellungen			
ANMELDUNG	Geräteinformationen				
Beachten: Sie haben noch kein eigenes Passwort erstellt. Das	Name des Softwareabbildes: AR01.02.056.18_0	041520_711.SIP.10			
Standardkennwort ist das gleiche wie der auf dem	WLAN-Status	Heimnetzwerk			
Etikett des Gateways angegebene Preshared Key.	Heimnetzwerk	S Ethernet			
	2,4 GHz-SSID: ARRIS-658C	📀 WLAN			
	🔮 🔒 5 GHz-SSID: ARRIS-658C-5G	Sicherheitsstufe der Firewall: Niedrig			
	Gast				
	3 🔒 2,4 GHz-SSID: ARRIS-658C-4				
	3 6 5 GHz-SSID: ARRIS-658C-5G-4				
	ARRIS • Kundensupport • Open	Source			



## **WLAN-Konfiguration**

Optional können Sie die Standard-WLAN-Einstellungen vom Router ändern.

Wir empfehlen für beide Netzwerke (2,4GHz und 5GHz) identische Netzwerknamen und Passwörter.

Gehen Sie (im linken Menüfenster (1)) auf Verbindung - WLAN – Netzwerke.

Es erscheint im rechten Fenster (2) eine Tabelle mit zwei verschiedenen WLAN-Netzwerken (2,4GHz und 5GHz).

Drücken Sie auf "Bearbeiten" (3) und es öffnet sich ein neues Fenster. (nächste Seite)

ARRIS				Hallo admin • <u>Abmelo</u>	l <u>ung • Kennwort ändern</u> rnet 🥏 WLAN 🔞 Ni	Deutsche v iedrig Sicherhei
- Gateway	Gat	eway > Ver	bindung >	WLAN > Ne	etzwerke	
Übersicht						
▼ Verbindung	Verw	alten Sie Ihre WLAN-	Verbindungseinstellu	<sup>ngen.</sup> 2		Meh
Status	-					
WAN	WLA	N-Heimnetzwerk				2
Lokales IP-Netzwerk		Name	Frequenzband	MAC-Adresse	Sicherheitsmodus	3
- WLAN	٢	ARRIS-658C	2,4 GHz	94:8F:CF:9C:FF:68	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN
Netzwerke	0	ARRIS-658C-5G	5 GHz	94:8F:CF:9C:FF:69	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN
5 GHz Funk MAC-Filterung WPS ▶ Firewall	AP-Is	olierung: Aktivier	t			
Software		Name	Frequenzband	MAC-Adresse	Sicherheitsmodus	
<ul> <li>Hardware</li> </ul>	0	ARRIS-658C-4	2,4 GHz	96:8F:CF:9C:FF:28	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN
Uhrzeit	0	ARRIS-658C-5G-4	5 GHz	96:8F:CF:9C:FF:29	WPA2-PSK (AES)	BEARBEITEN
Assistent Angeschlossene Geräte	AP-Is	olierung: 🗹 Aktivier	t			
Kindersicherung	Netz	zwerkoptionen				
Erweitert	Netzy	werkprioritäten: 🖲 [	Deaktivieren OAkti	vieren		
HomeAssure™						
Fehlerbehebung			NEIZWER	EINSTELLUNGEN SPEICH	EKN	



von 9

## **WLAN-Konfiguration**

#### 1. Netzwerkname (SSID):

Hier kann der WLAN-Namen im Eintragungsfeld geändert werden. Dieser wird auf all Ihren Geräten angezeigt.

#### 2. Netzwerkkennwort:

Hier kann das Zugangspasswort für Ihr WLAN im Eintragungsfeld geändert werden. Verwenden Sie ein sicheres Passwort, im Idealfall bestehend aus Buchstaben und Zahlen (Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein).

**3.** Die Änderungen werden übernommen, mit der Eintragung des **CAPTCHA-Code** und **"Speichern"** drücken.

ARRIS	Hallo admin • <u>Abmeldung</u> • <u>Kennwort ändern</u> Deutsche <u>&gt;</u> O Internet O Ethernet WLAN O Niedrig Sicherheit
<ul> <li>Gateway</li> <li>Übersicht</li> </ul>	Gateway > Verbindung > WLAN > Bearbeiten Heimnetzwerk 2,4 GHz
▼ Verbindung Status	Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Heimnetzwerk 2,4 GHz.
WAN	
Lokales IP-Netzwerk	Heimnetzwerk 2,4 GHz
- WLAN	WLAN-Netzwerk: Aktivieren Deaktivieren
Netzwerke	
2,4 GHz Funk	Netzwerkname (SSID): XXXXXXXXXXXXXXX
5 GHz Funk	Sicherheitsmodus: WPA2-PSK (AES) (empfohlen)
MAC-Filterung	Beachten Sie, dass der 802.11 n-Modus nur mit den Verschlüsselungsoptionen AES und Offen kompatibel ist
WPS	of real non-spaced set.
Firewall	2 Netzwerkkennwort: ANZEIGEN
Software	Für WPA2 ist ein Kennwort mit 8-83 ASCII-Zeichen erforderlich.
+ Hardware	
Uhrzeit	Netzwerknamen (SSID) übermitteln: 🔽 Aktiviert
Assistent	WMM aktivieren:
Angeschlossene Geräte	L Aktiviert
• Kindersicherung	Einstellungen speichern
• Erweitert	3 Geben Sie diesen CAPTCHA-Code ein oder klicken Sie darauf, um einen
HomeAssure™	neuen Code zu erhalten:
• Fehlerbehebung	
• Benutzerkonto	CAPTCHA hier eingeben
	SPEICHERN ABBRECHEN



### **Router-Passwort ändern**

Gehen Sie (im linken Menüfenster (1)) auf Gateway – Benutzerkonto - Kontoverwaltung.

Bei "Aktuelles Kennwort" (2) müssen Sie das aktuell bestehende Kennwort eingeben. Bei der Neueinrichtung/Werkszustand, geben Sie bitte das Standardkennwort von Ihrem Gerät ein. Sie finden es auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Routers unter "Preshared Key:"

Bei "Neues Kennwort" (3) tragen Sie Ihr eigenes neues Kennwort ein. (beachten Sie die Kennwortanforderungen weiter unten).

Im nächsten Feld "Neues Kennwort erneut eingeben" (4), tragen Sie bitte nochmal Ihr neues Kennwort als Bestätigung ein.

Die Änderungen werden übernommen, mit der Eintragung des CAPTCHA-Code (5) und "Speichern" drücken.

ARRIS	Talu ⊘inte	arm - Almercug - Kennou, ander - Toulisithis
<ul> <li>Gateway</li> <li>Angeschlossene Geräte</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Erweitert</li> </ul>	Benutzerkonto > Kontoverwa Sie solitan Ihr Kennwort regelmäßig ändern, um einen be gewährleisten.	altung asseren Schutz Ihres Netzwerks zu
HomeAssure IM     Fehlerbehebung     Benutzerkonto     Kontoverwaltung	Aktuelles Kennwort:	AX4113X 2 AX4113X 3 AX4113X 4
	Semvorbuikaderungen Extechen Sund 22 Ze Units waar oor Din Hintering dre Aum Hintering dre Aum Geben Sie diesen oder klicken Sie dar Code zu CAPTCHA H ERNTELLUNG	ton In-late of the Kalonex and to CAPTCHA-Code ein rauf, um einen neuen arhaltan:



## **WPS-Konfiguration**

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, um die Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk von einem Computer oder einem anderen Gerät zu erleichtern.



Für die Verwendung drücken Sie auf die WPS-Taste am Router (siehe Abbildung links). Die WPS-LED blinkt für 2 Minuten.

In diesen 2 Minuten haben Sie Zeit an Ihrem Endgerät (Smartphone, Repeater, Computer etc.) die WPS-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät verbindet sich dann automatisch mit Ihrem Router.



WLAN aktivieren/deaktivieren.

WIFI-Knopf einmal drücken = WLAN deaktiviert und die WIFI-LED ist aus.

WIFI-Knopf erneut drücken = WLAN aktiviert und die WIFI-LED leuchtet.



### Werkseinstellung / Hardware-Reset

Die Wiederherstellung der Standardeinstellungen ist unter anderem dann hilfreich, wenn Sie die Zugangsdaten zur Benutzeroberfläche geändert und vergessen haben. Berücksichtigen Sie aber, dass nicht nur Einstellungen wie IP-Adresse, Benutzername oder Passwort, sondern sämtliche, von Ihnen vorgenommene Konfigurationen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

#### Hardware-Reset durchführen

Zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen des ARRIS TG3442 müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:



- 1. Router anschalten
- RESET-Taste drücken und für mindestens 15 Sekunden gedrückt halten
- 3. Neustart des Geräts wird automatisch ausgeführt
- 4. Router wurde auf die Werkseinstellung zurückgesetzt



## Bridge – Modus / Überbrückungsmodus

Nach der Anmeldung auf dem Router, erscheint der Startbildschirm.

 Die Auswahl des "Bridge-Modus" (Überbrückungsmodus) kann durch das betätigen der Schaltfläche "Aktivieren" eingestellt werden bzw. durch die Schaltfläche "Deaktivieren" ausgeschaltet werden.

Beim aktivieren/deaktivieren erscheint immer eine Meldung mit der zusätzlichen Benachrichtigung die mit **OK** bestätigt wird bzw. **Abbruch**.

#### INFO:

Im aktiven Überbrückungsmodus werden alle Funktionen eines Routers deaktiviert. Lediglich die LAN-Ports und Telefonie bleiben in Ihrer Funktion unberührt.

ARRIS	Hallo	admin • <u>Abmeldung</u> • <u>Kennwort ände</u> ernet 🥏 Ethernet 📀 WLAN 🔇	m Deutsche v Niedrig Sicherheit
r Gateway	Gateway > Übersicht		
Übersicht		12. SN	Mohr
▶ Verbindung	Ubersicht über das Netzwerk und die angeschloss	enen Geräte.	INICIAL
Firewall			
Software	WLAN-Status		
Hardware	Heimnetzwerk		
Uhrzeit	2,4 GHz-SSID: <u>ARRIS-658C</u>	Kennwort: *******	ANZEIGEN
Assistent	S GHz-SSID: <u>ARRIS-658C-5G</u>	Kennwort: ********	ANZEIGEN
Angeschlossene Geräte	Gast		
Kindersicherung	🔇 🔒 2,4 GHz-SSID: ARRIS-658C-4	Kennwort: ********	ANZEIGEN
Erweitert	S GHz-S SID: <u>ARRIS-658C-5G-4</u>	Kennwort: ********	ANZEIGEN
HomeAssure™			
Fehlerbehebung	Überbrückungsmodus: Aktivieren Deaktivi	eren	
Benutzerkonto			
	Heimnetzwerk	Angeschlossene Geräte	
	S Ethernet	ANGESCHLOSSENE GERÄTE ANZEI	GEN
	🗢 WLAN		
	Sicherheitsstufe der Firewall: Niedrig		