

Kurzanleitung Fritz!Box 7360

ab Firmware Fritz!OS 06.30

Wir begrüßen Sie herzlichst bei der SWU TeleNet und wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen!

Zur Installation der gesendeten Fritz!Box 7360 sind bitte nachstehende Punkte zu beachten:


1. Mit Erhalt der Fritz!Box 7360 sind folgende Teile geliefert worden:



Unsere Servicenummer
für Sie:

0800-79 88 353


2. Schließen Sie die FRITZ!Box bitte wie folgt an:



Anschluss mit DSL-/Telefonkabel und DSL-Adapter

Wenn Sie einen reinen DSL-Anschluss (auch IP-basierter oder Komplettanschluss) haben, dann schließen Sie die FRITZ!Box wie hier beschrieben an:

1. Schließen Sie das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels an die Buchse „DSL/TEL“ der FRITZ!Box an.
2. Stecken Sie das kurze, graue Kabelende in den DSL-Adapter. Das schwarze Kabelende bleibt frei.
3. Stecken Sie den DSL-Adapter in die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Dose.



- FRITZ!Box an Stromanschluß anschließen.
- Verbinden Sie den PC mit der LAN Buchse der FRITZ!Box (gelbes Kabel).
- Um Einstellungen an Ihrer Fritz!Box vornehmen zu können, starten Sie einen Webbrowser (z.B. Internetexplorer).
- Geben Sie in der URL Zeile „fritz.box“ oder „http://192.168.178.1“ ein.
- Die WLAN-Einstellungen können unter der Kategorie “WLAN“ vorgenommen werden.

3. Die FRITZ!Box 7360 ist jetzt bereits internetfähig – anschließen und fertig (plug & play !).

D.h. die FRITZ!Box ist bereits mit einer SWU Werkskonfiguration vorbereitet. Es müssen keine weitere Einstellungen für den Internetzugang vorgenommen werden. Sie benötigen keine Zugangsdaten für den Internetzugang, bitte **keine Änderung an den Zugangsdaten** vornehmen.

Einrichtungshinweise für Internettelefonie sowie weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur FRITZ!Box im Downloadcenter auf www.swu.de.

4. Internettelefonie über Fritz!Box 7360 einrichten:

1. Verbinden Sie Ihren PC mit der Fritz!Box
2. Geben Sie im Web-Browser fritz.box ein
3. Klicken Sie links auf den Kartenreiter „Telefonie“, dann auf die Unterrubrik „Eigene Rufnummern“
4. Über „Neue Rufnummer“ können Sie Ihre „Rufnummer“ einrichten
5. Das Kennwort entnehmen Sie dem Anschreiben Ihres Telefonanschlusses



The screenshot shows the Fritz!Box 7360 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo and the text 'FRITZ!Box 7360'. Below the navigation bar, there are links for 'admin', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. On the left side, there is a sidebar menu with categories: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', and 'System'. Under 'Telefonie', there are sub-items: 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Fax', 'Rufbehandlung', 'Telefoniegeräte', and 'Eigene Rufnummern'. The main content area is titled 'Eigene Rufnummern' and has three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. Below the tabs, there is a text box stating 'Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.' Below this text is a table with columns: 'Status', 'Rufnummer', 'Anschluss', 'Anbieter', and 'Vorauswahl'. The table content shows 'Es sind keine Rufnummern eingerichtet'. At the bottom right of the table area, there are three buttons: 'Liste drucken', 'Neue Rufnummer' (highlighted with a red box), and 'Hilfe'.



The screenshot shows the Fritz!Box 7360 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo and the text 'FRITZ!Box 7360'. Below the navigation bar, there are links for 'admin', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', and 'MyFRITZ!'. The main content area is titled 'Eigene Rufnummer einrichten'. Below the title, there is a question: 'An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?'. There are two radio button options: 'IP-basierter Anschluss' (selected) and 'Festnetzanschluss und DSL-Anschluss'. Below the options, there is a text box stating 'Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem DSL verbunden.' Below this text, there is another text box stating 'Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.' At the bottom right of the form area, there are two buttons: 'Weiter' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'. At the bottom of the page, there is a footer with links: 'Ansicht: Standard | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de'.

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter: anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der Fritz!Box*
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> ✖
<input type="button" value="Weitere Rufnummer"/>	

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der Fritz!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Leistungsmerkmale

DTMF-Übertragung: Automatisch

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Telefon-Anbieter:	„anderer Anbieter“ stehen lassen
Rufnummer für die Anmeldung:	Ihre Rufnummer mit Vorwahl eingeben
Interne Rufnummer in der Fritz!Box:	Ihre Rufnummer ohne Vorwahl eingeben
Benutzername:	Ihre Rufnummer mit Vorwahl eingeben
Kennwort:	Ihr Kennwort für diese Rufnummer eingeben
Registrar:	voip.swu-telenet.de (bitte eingeben)
Proxy-Server:	leer lassen
DTMF-Übertragung:	Automatisch

Bitte entfernen Sie den Haken bei „Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen“.

Ortsvorwahl: leer lassen

Anschließend bitte die Eingaben mit „Weiter“ bestätigen.

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	07312607259
Benutzername	07312607259
Registrar	voip.swu-telenet.de
Proxy-Server	

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück Weiter Abbrechen

Internetrufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	voip.swu-telenet.de
Internetrufnummer	07312607259
Benutzername	07312607259
Registrar	voip.swu-telenet.de
Proxy-Server	

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen

Unter Telefoniegeräte ist der FON1 Anschluss bereits vorkonfiguriert und muss somit von Ihnen nicht mehr eingestellt werden:

Übersicht

Internet

Telefonie

- Anrufe
- Anrufbeantworter
- Telefonbuch
- Weckruf
- Fax
- Rufbehandlung
- Telefoniegeräte**
- Eigene Rufnummern

Heimnetz

- WLAN
- DECT
- System

Telefoniegeräte


Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Telefon	FON 1	-	alle	**1		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600 <input type="checkbox"/>		

Liste drucken Neues Gerät einrichten Hilfe

5. Telefon an FRITZ!Box 7360 anschließen:


Telefon mit RJ11-Stecker anschließen



Anschluss eines analogen Telefons mit RJ11-Stecker

Hat Ihr Telefon einen RJ11-Stecker, schließen Sie es an die RJ11-Buchse „FON 1“ an der Rückseite der FRITZ!Box an.

Telefon mit TAE-Stecker anschließen



Anschluss eines analogen Telefons mit TAE-Stecker

Hat Ihr Telefon einen TAE-Stecker, schließen Sie es an die TAE-Buchse „FON 1“ seitlich an der FRITZ!Box an.



Am Anschluss „FON 1“ können Sie nur eine Buchse belegen – entweder die TAE-Buchse oder die RJ11-Buchse. Schließen Sie nicht gleichzeitig an beiden Buchsen ein Endgerät an.