

Konfiguration einer FRITZ!Box

Wenn Sie Ihre FRITZ!Box selbst konfigurieren möchten, öffnen Sie bitte zunächst Ihren Browser (z.B. Internet Explorer) und geben folgende Adresse ein: <http://172.168.178.1> oder <http://fritz.box/>.

Nun öffnet sich die Anmeldeoberfläche der FRITZ!Box. Geben Sie hier Ihr selbstvergebenes Zugangspasswort für die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ein und gehen in folgender Reihenfolge vor:

1. In der FRITZ!Box Oberfläche „System“ öffnen/anklicken
2. Anschließend die Seite „Sicherung“ öffnen/anklicken
3. Danach den Kartenreiter „Wiederherstellen“ öffnen/anklicken
4. Kennwort „avm“ eingeben
5. „Durchsuchen“ öffnen/anklicken und die Konfigurationsdatei auswählen, die auf der SWU Internetseite im Downloadcenter für Ihre **FRITZ!Box Version (!)** verfügbar ist (<http://www.swu.de/unternehmen/downloadcenter/telekommunikation.html>)
6. „Wiederherstellen“ öffnen/anklicken. Ihre FRITZ!Box startet nun neu. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Danach ist die Konfiguration abgeschlossen.

The image displays two screenshots of the FRITZ!Box web interface, illustrating the steps for restoring settings. The first screenshot shows the 'System' menu selected in the left sidebar (step 1). The second screenshot shows the 'Sicherung' (Backup) page with the 'Wiederherstellen' (Restore) tab selected (step 3). The 'Wiederherstellungsart' (Restore type) section has 'aus dieser FRITZ!Box oder einer FRITZ!Box desselben Modells' selected (step 2). The 'Kennwort' (Password) field contains 'avm' (step 4). The 'Durchsuchen...' (Search) button is highlighted (step 5). The 'Wiederherstellen' (Restore) button is highlighted (step 6).